









pre vstup do podnikového areálu a prejazd cez nákladný terminál Graz Süd, 8402 Werndorf
(výňatok z pravidiel správania sa na termináli Graz Süd)

	V termináli treba nosiť reflexnú vestu. V pracovnom rozsahu žeriavov, s výnimkou vozidiel, treba nosiť prilbu.
	V celom areáli terminálu platia pravidlá cestnej premávky. Najvyššia rýchlosť je 30 km/h. V zóne prekládky je zakázané cúvanie.
	Terminál Graz Süd je koľajnicový systém. Žeriavy, vysokozdvížné vozíky, ťažné stroje terminálu a koľajové vozidlá majú prednosť. Úrovňové železničné priecestia musia zostať voľné a pred nasledujúcou koľajnicou treba zachovať minimálnu vzdialenosť 1,8 metra.
	Vstup na koľajnice je zakázaný. Je zakázané nastupovať na železničné vozidlá, šplhať sa na koľajové vozidlá, preliezať popod vozidlá, preliezať ponad nárazníky a spojky.
	V celej zóne prekládky je zakázané fajčenie, oheň a otvorený oheň (aj vo vozidlách)!
	Pod visiace bremená sa nesmie vstupovať. Od žeriavov a prekládkových zariadení treba zachovať dostatočnú vzdialenosť.
	Na prevádzku vysokozdvížných vozíkov treba dávať pozor!
	Čiastočne vysoké napätie. Pozor, nebezpečenstvo ohrozenia života!
	Prekládka nákladu sa môže vykonať, len ak je nákladné vozidlo odstavené a ak s prekládkou súhlasí vodič nákladného vozidla aj zodpovedný personál terminálu. Vodič nákladného vozidla ukáže rukou (pozri stranu 2), že je pripravený na prekládku. Nakladanie a vykladanie je ukončené vtedy, keď sú prekladacie zariadenie a dvíhacie zariadenie úplne uvoľnené, resp. odstránené.
	Vstup do areálu je na vlastnú zodpovednosť! Pri otváraní dvier vozidla treba dávať pozor na pohyb koľajových vozidiel alebo žeriavov. Mimoriadne opatrný treba byť pri vstupe na koľajnice, najmä pri vstupe za náklad alebo za vozidlá.
	Každá osoba je povinná neodkladne hlásiť vedeniu terminálu udalosti a mimoriadne prípady! Vedenie terminálu: +43 (0) 3135 55943 810 Podniková požiarna služba: +43 (0) 3135 54445 30 alebo +43 (0) 699 111 102 16

- **Návštevníci terminálu sa musia prihlásiť u vedenia terminálu alebo na registrácii!**
- **Upozornenia personálu terminálu treba bezpodmienečne dodržiavať!**
- **Porušenia pravidiel správania sa v termináli môžu viesť k zákazu vstupu, trestnému stíhaniu a k požiadavkám na náhradu škody!**

Pri navádzaní počas prekládky sa musia používať nasledujúce znamenia rukami:

Význam	Vysvetlenie	Obrázok
Pozor, začiatok navádzania	Zdvihnúť vystretú ruku.	
Zastaviť	Obidve ruky rozpažiť a držať vo vodorovnej polohe.	
Vzdialenosť	Absolvovaná dráha sa zobrazuje pomocou horizontálneho odstupu dlaní rúk. Po dosiahnutí požadovanej vzdialenosti treba ruky rozpažiť na znamenie „zastaviť“.	
Pohyb v smere	Zohnite ruku na strane smeru pohybu a pohybujte do strán tam a späť.	
Dvíhať	Rukou ukazujúcou nahor vykonávajúce krúživý pohyb.	
Klesať	Rukou ukazujúcou nadol vykonávajúce krúživý pohyb.	
Priblížiť sa	Mávajte obidvomi rukami aj dlaňami otočenými smerom k hlave.	
Vzdialiť sa	Mávajte obidvomi rukami aj dlaňami smerom od hlavy.	
Koniec navádzania	Predlaktia na hrudi prekrížte.	